

Anleitungskarte Standheizung

MID CAB | MID CAB X | HIGH CAB V2.2

Die Standheizung heizt den Fahrerhausbereich. Die Heizung kann direkt über die Bedientafel oder mit der Zeitschaltuhr eingeschaltet werden.

Am besten lässt sich die gewünschte Temperatur erreichen, wenn die AUTO-Funktion und die Standheizung gleichzeitig verwendet werden. Lüfterdrehzahl und Luftverteilung werden automatisch so eingestellt, dass ein optimales Ergebnis erzielt wird. Die Lüfterdrehzahl ist begrenzt, um Energie zu sparen.

Die Funktionen AUTO, Luftverteilung, Enteiser auf höchster Stufe und Lüfterdrehzahl sind verfügbar, wenn die Heizung eingeschaltet ist.

HINWEIS



Wenn Sie das Fahrerhaus länger als eine Stunde verlassen wollen, verwenden Sie die Zeitschaltfunktion.

1 Starten mit Bedientafel



1. Stellen Sie sicher, dass die Düsen in der Instrumententafel offen und nicht blockiert sind.
2. Öffnen Sie die Düse auf der Fahrerseite und ggf. auch auf der Beifahrerseite, so dass sie auf dem Pfeilsymbol steht ↗ (Bild oben links).
3. Drücken Sie auf der Bedientafel (Bild oben rechts) die Taste „Standheizung“ .
4. Die Tastenbeleuchtung schaltet sich ein.
5. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturnopf (beschriftet mit «Auto») ein.

2 Starten mit Zeitschaltwerk

In der *Parking Climate*-App können Sie drei Zeitschaltwerke für die Standheizung bzw. Standklimaanlage einstellen.

Sie finden die App *Parking Climate* in der App im SID (Seitendisplay von Volvo).

Im Zeitschaltwerk-Überblick können Sie die Einstellungen für jedes einzelne Schaltwerk anzeigen.

Der Zeitschaltwerk-Überblick zeigt für jedes einzelne Zeitschaltwerk Folgendes an:



1. Zeitschaltwerk-Symbol, inaktives Zeitschaltwerk
2. Zeitschaltwerk-Symbol, aktives Zeitschaltwerk
3. Betriebsbereitschaftszeit
4. Aktuelle Zeitschaltwerk-Einstellungen
5. Zeitschaltwerk bearbeiten

3 Zeitschaltwerk aktivieren

Wählen Sie das Zeitschaltwerk-Symbol im Zeitschaltwerk-Überblick, um das Zeitschaltwerk zu aktivieren, ohne dessen Einstellungen zuvor anzupassen.

4 Einrichten eines Zeitschaltwerks

1. Wählen Sie Edit (Bearbeiten) für das Zeitschaltwerk, das Sie einstellen möchten.
2. Stellen Sie ein, wann die gewünschte Fahrerhaustemperatur erreicht sein soll.
3. Wenn Sie die Klimaanlage des Fahrerhauses gewählt haben, stellen Sie die gewünschte Fahrerhaustemperatur ein.
4. Wählen Sie den Tag oder die Tage aus, an denen das Zeitschaltwerk eingeschaltet wird.
5. Wählen Sie aus, ob das Zeitschaltwerk jede Woche wiederholt wird oder nur eine Woche gültig ist.
6. Wählen Sie Speichern, um die Einstellungen des Zeitschaltwerks zu speichern, das Zeitschaltwerk einzuschalten und zum Zeitschaltwerk-Überblick zurückzukehren.

5 Ausschalten

Zum Ausschalten der Standheizung auf der Bedientafel drücken Sie die Taste für die Standheizung . Die Tastenbeleuchtung schaltet sich aus.



HINWEIS

Schalten Sie den Hauptschalter nicht aus, bevor die Standheizung ausgeschaltet wurde.

6 Automatisches Ausschalten

Die Standheizung schaltet sich in folgenden Fällen automatisch aus:

- Die Standheizung ist 10 h (kein Ladegerät an den 24-V-Batterien angeschlossen) **oder** 24 h (mit an die 24-V-Batterien angeschlossenem Ladegerät) eingeschaltet gewesen.
- Die Bereitschaftszeit in der Einstellung des Zeitschaltwerkes wurde um 10 min überschritten.