

Indicazioni di sicurezza

Lavorare con componenti alto voltaggio

Designwerk

Istruzioni ed enumerazioni

Tutte le fasi di lavoro sono organizzate in ordine cronologico.

Gli elenchi generali o le istruzioni per l'azione che non devono seguire una sequenza specifica di azioni sono etichettati come segue:

- Fase d'azione
- Fase d'azione

Le misure preventive per evitare un pericolo sono etichettate come segue:

- Misura 1
- Misura 2

	PERICOLO
	Alto voltaggio / Pericolo di morte Gli interventi sull'impianto alto voltaggio del veicolo possono essere eseguiti solo da personale autorizzato! • Al contatto con parti conduttrici dell'alto voltaggio vi è pericolo di morte!
	➤ I cavi alto voltaggio possono essere scollegati solo se espressamente richiesto nelle istruzioni. ➤ Non è ammesso aprire le coperture dei componenti ad alto voltaggio. ➤ I cavi o gli involucri danneggiati devono essere verificati immediatamente da personale qualificato.
	NOTA
	Qualifica necessaria Per intervenire sui componenti ad alto voltaggio sono tassativamente necessarie ulteriori qualifiche e misure di protezione. ➤ I lavori possono essere eseguiti unicamente presso officine partner istruite e da personale qualificato. ➤ La persona che svolge la formazione deve aver completato i corsi HV1 e HV2.
	NOTA
	Indossare indumenti di protezione Durante il lavoro su componenti alto voltaggio è imperativo indossare i dispositivi di protezione individuale. (DW_009SIHPSA)
	INFORMAZIONE
	Marcatura componenti alto voltaggio. • Tutti i cavi alto voltaggio sono di colore arancione.
	INFORMAZIONE
	Le formazioni sulla manipolazione delle batterie ad alto voltaggio devono avvenire obbligatoriamente presso la Designwerk Technologies AG.