

Service d'entretien

Designwerk LOW CAB



Client : _____

N° de châssis : _____

N° d'ordre : _____

Kilométrage : _____

Numéro d'immatriculation : _____

Date : _____

Signature : _____

L'entretien du véhicule de base doit être effectué conformément au document WIS AP00.20-W-0011L. Les points concernant le moteur diesel ou la boîte de vitesses ne sont pas pris en compte.

Ce plan d'entretien indique exclusivement les travaux à effectuer pour les composants Designwerk.

☐			J1 = Entretien temporaire - travaux d'entretien DW annuels	(Analogue au canal de maintenance évaluation du temps Mercedes-Benz.)
	☐		Entretien universel	(En fonction de l'affichage sur l'écran de l'instrument).
			« L'entretien universel » définit des étendues d'entretien qui concernent les composants de Designwerk.	
			« L'entretien universel » est dû chaque année ou après 50 000 km.	
		☐	U2 = entretien de la boîte de vitesses Drive	(Tous les 12 mois.)
		☐	Remplacer le liquide de refroidissement	(En fonction de l'affichage sur l'écran de l'instrument).
		☐	K2 = Renouveler le liquide de refroidissement tous les deux entretiens du liquide de refroidissement	(Au 2ème, 4ème, 6ème, 8ème, etc. entretien du liquide de refroidissement).

			État d'entrée pas OK		
Déroulement	Travaux	Quantité	Doc. No. Art. No.	Durée	X
J1 = Entretien temporaire - travaux d'entretien DW annuels					
Messages d'erreur IHM	Designwerk Vérifier l'affichage des messages d'erreur.			0.1 H	
Batterie haute tension	Vérifier le boîtier sur d'éventuels endommagement et contrôler l'étanchéité.			0.4 H	
	Vérifier si les connexions sont correctement verrouillées.				
	Vérifier que le support de batterie n'est pas fissuré, contrôle visuel.				
	Contrôler le serrage des vis du porte-batterie, contrôle visuel.				

Ceci est un document externe. Le contenu de ce document ne peut pas être transmis à des tiers, même partiellement, sans l'autorisation écrite de Designwerk Technologies AG.

En raison de l'évolution technique de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques de construction. Les versions actuelles des documents sont disponibles en ligne sur le portail de service Designwerk.

[illegible]

	Drive- Changer l'huile et le filtre de la boîte de vitesses.	0.6 H	
	Huile de transmission	8.5L	501992
	Filtre à huile de transmission	1	108291
	Joint pour bouchon de vidange d'huile de transmission	1	108329
	 IMPORTANT : lors du premier passage à la nouvelle huile de transmission, le filtre et l'huile doivent être remplacés à nouveau après 3 mois. Ceci a également été communiqué dans les Tech News de septembre 2024. De plus, un autocollant indiquant la nouvelle huile de boîte de vitesses sera installé à côté du regard. Vous pouvez nous facturer les frais de la deuxième vidange avec la mention P00598 .		
	Drive- Changer l'huile et le filtre de la boîte de vitesses.	0.6 H	
	Huile de transmission	8.5L	130501
	Filtre à huile de transmission	1	114478
	Joint pour bouchon de vidange d'huile de transmission	1	108329
☐	Remplacer le liquide de refroidissement		
☐	Remplacer le liquide de refroidissement dans le circuit Drive.	1 H	
☐	Remplacer les 3 filtres à eau de refroidissement, y compris le verre-regard.	0.4 H	
	Liquide de refroidissement MB325.5		
	Verre-regard du filtre à eau	3	108513
	Élément de filtre à eau	3	108514
	Joint de filtre à eau	3	108515
☐	K2 = Renouveler le liquide de refroidissement tous les deux entretiens du liquide de refroidissement		
☐	Remplacer le liquide de refroidissement dans le circuit de chauffage de la cabine.	0.5 H	
☐	Liquide de refroidissement dans le circuit de thermostatisation Remplacer les batteries.	0.7 H	
	Liquide de refroidissement MB325.5		
☐	Travaux supplémentaires annuels		
☐	Effectuer la mesure de la liaison équipotentielle et l'enregistrer selon les directives spécifiques au pays.	0.4 H	

Remarques :

Si des pièces avec un numéro de série ont été remplacées, le numéro de la pièce de rechange, le numéro de série de la pièce déposée, le numéro de série de la pièce installée et le numéro de châssis doivent être envoyés au service clientèle de Designwerk Technologies AG (support@designwerk.com).

Ceci est un document externe. Le contenu de ce document ne peut pas être transmis à des tiers, même partiellement, sans l'autorisation écrite de Designwerk Technologies AG.

En raison de l'évolution technique de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques de construction. Les versions actuelles des documents sont disponibles en ligne sur le portail de service Designwerk.